

## Accessoires pour tableaux de répartition



### Porte avec charnière

(Q309 - Q311 - Q321 - Q322- Q331 - Q332 - Q341 - Q342)

La porte avec charnière existe en 4 tailles (une pour chaque modèle de tableau de répartition) et en 2 versions : transparente ou opaque, de couleur blanche RAL 9003 et d'épaisseur 3 cm. Elle procure un degré de protection IP40 / IK07. La charnière et le point de fermeture sont réversibles pour une ouverture à gauche ou à droite.



### Serrure pour porte (Q348)

La serrure s'installe sur les portes optionnelles pour tableau de répartition afin de permettre une fermeture à clé, notamment dans le cas des établissements recevant du public.



### Obturateur (Q344)

Les obturateurs permettent d'occulter l'emplacement des appareils modulaires dans le tableau. Ils ont une largeur de 6,5 modules (1/2 rangée).



### Pattes de liaison universelles (Q345)

Les pattes de liaison universelles sont livrées par 2 et permettent la juxtaposition avec le panneau de contrôle et (ou) le tableau de communication et (ou) d'autres tableaux de répartition.



### Bornier de terre IP2X (Q349)

Le bornier de terre IP2X avec bornes à visser peut s'installer sur le tableau de répartition.

Il possède :

- 25 entrées/sorties de capacité 1,5<sup>2</sup> à 16<sup>2</sup>,
- 2 entrées/sorties de capacité 6<sup>2</sup> à 25<sup>2</sup>.



### Borniers 5 entrées/sorties (Q315 - Q316 - Q317)

Les borniers 5 entrées/sorties existent en 3 modèles : neutre (bleu), phase (gris), terre (vert). Les borniers neutre et phase peuvent accueillir des conducteurs de section 6 à 25 mm<sup>2</sup>, le bornier terre 1 conducteur 6 à 25 mm<sup>2</sup> et 4 conducteurs 1,5 à 16 mm<sup>2</sup>.

Ils sont clipsables sur rails DIN ou sur les montants du tableau de répartition.

## RÉFÉRENCES

	Code	Désignation	Unité de vente
<b>Tableau modulaire ARPEGE</b>	<b>1 rangée</b>	<b>Q309</b> Porte transparente de tableau de répart. 1 rangée	1
		<b>Q311</b> Porte opaque de tableau de répart. 1 rangée	1
	<b>2 rangées</b>	<b>Q321</b> Porte transparente de tableau de répart. 2 rangées	1
		<b>Q322</b> Porte opaque pour tableau de répart. 2 rangées	1
	<b>3 rangées</b>	<b>Q331</b> Porte transparente de tableau de répart. 3 rangées	1
		<b>Q332</b> Porte opaque pour tableau de répart. 3 rangées	1
	<b>4 rangées</b>	<b>Q341</b> Porte transparente pour tableau 4 rangées	1
		<b>Q342</b> Porte opaque tableau de répart. 4 rangées	1
<b>Tout tableau modulaire ARPEGE</b>	<b>Q348</b> Serrure pour fermeture à clé porte tableau répart.	1	
	<b>Q344</b> Obturateur 6,5 modules pour tableau de répartition	1	
	<b>Q345</b> Lot de 2 pattes de liaison pour goulotte GTL	1	
	<b>Q349</b> Bornier de terre IP2X 27 entrées/sorties	1	
	<b>Q315</b> Bornier phase 5 entrées/sorties de taill 6-25 <sup>2</sup>	10	
	<b>Q316</b> Bornier neutre 5 entrées/sorties de taille 6-25 <sup>2</sup>	10	
	<b>Q317</b> Bornier terre 5 sorties : 4x(1,5-16) + 1x(6-25)	10	

