

MISE À LA TERRE

Protection

Barrette de coupure

Barrette de coupure

BASSE



- ▶ Dispositif visible et accessible qui permet l'isolement de la terre lors de la mesure de la résistance de terre
- ▶ Evite une intervention
- ▶ Installée à l'intérieur

▶ Application :

Le répartiteur de terre est utilisé pour **relier entre elles l'ensemble des terres d'un étage.**

Il s'installe dans la colonne d'immeuble à côté du distributeur d'étage selon les règles en vigueur

BASSE

Conditionnement		
Qté	Suremballage	Réf.
1	10	93780

HAUTE



▶ Application :

La barrette de coupure de terre est installée **au pied de la colonne terre.**

Elle permet l'ouverture du circuit de terre lors d'une mesure de la prise de terre

- ▶ Installer à l'extérieur

HAUTE

Conditionnement		
Qté	Suremballage	Réf.
1	6	93781

Accessoires barrette de coupure



Connecteur de terre simple

Sachet de 20

RÉF. : 93792



Répartiteur de terre x12 connexions

carton de 10

RÉF. : 93793



Répartiteur de terre x24 connexions

carton de 10

RÉF. : 93785