

FICHE TECHNIQUE


REF : SIPASWIFI

IN HOUSE
LED
www.my-netelec.com



DONNÉES ÉLECTRIQUES

- TENSION : DC5V/500mA (Micro USB)
- FREQUENCE : WiFi 802.11 - 2,4 GHz
- Puissance émission : 6 dBm
- Température marche : -20°C/+60°C



DIMENSIONS ET POIDS -MATÉRIAUX

- LARGEUR : 66 mm
- LONGUEUR : 90,5 mm
- EPAISSEUR : 15 mm
- POIDS DU PRODUIT : 23 Grs
- MATÉRIAUX DU CORPS : PC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- COMPATIBLE PRODUITS RF 2,4GHz
- CONTROLE PAR MiBoxer (via wifi , 4G)
- CONTROLE VOCAL :
Alexa, google assistant

CERTIFICATS ET NORMES

- GARANTIE : 3 ans - CE , ROHS



Contrôle les produits :
RF 2,4 GHz



16 millions de
couleurs au choix



Wifi
Contrôle sans fil



Température de couleur
2700K~6500Kt



Technologie de
transmission sans fil
RF 2.4G



Faible luminosité/
Saturation




Contrôle par l'application
pour smartphone



Minuterie ON/OFF
des lumières




Prise en charge du
contrôle vocal tiers



Bouton de réglage

Appuyez sur "SET" 3 secondes pour le mode de lien intelligent, le voyant SYS clignote.
Remarque : le réglage d'usine est le mode Smart Link par défaut.

Veuillez installer l'appareil dans un rayon de 30m de l'éclairage et en vous rapprochant du routeur WiFi.




La lampe témoin illustre :

Statut du périphérique	Lampe témoin SYS	Témoin lampe Link I
Mode lien intelligent	Clignote	OFF
Mise en réseau réussie	OFF	ON
Signal reçu	OFF	Clignote
Déconnecté du réseau	ON	ON
Dysfonctionnement de l'appareil	Clignote	Clignote

- 1) Installez l'application MiBoxer. Cliquez sur « + » ajouter des appareils (voir les détails sur les instructions de l'application MiBoxer).
- 2) Cliquez sur "2.4G Gateway" dans la liste des appareils pour accéder à l'interface de contrôle.

- 3) Cliquez sur « Modifier » pour sélectionner une télécommande compatible pour les lumières (Remarque : si vous sélectionnez une mauvaise télécommande, vous ne pouvez pas contrôler les lumières).




- 4) Cliquez sur "Lier/Dissocier".
 5) Méthode de lien/dissociation, voir les détails sur les instructions de lien/dissociation de l'application.
 6) Après la connexion réussie, revenez à l'interface de contrôle pour contrôler les lumières de manière aléatoire.

Sélection des zones :

Cliquez sur la "Zone" en bas à gauche dans la sélection de la zone.

Remarque : veuillez sélectionner la zone liée, sinon elle ne pourra pas contrôler les lampes.



Minuteur:

Lorsque l'appareil passe en mode Smart Link et se reconfigure, toutes les minuteries de cet appareil seront supprimées.



ATTENTION

1. Avant l'installation, veuillez vérifier que la tension de sortie est conforme à la tension nominale de l'appareil.
2. La tension d'entrée est DC5V/500mA, veuillez ne pas connecter l'alimentation sur DC5V, sinon l'appareil se brisera facilement.
3. L'utilisateur non professionnel ne peut pas démonter l'appareil directement, sinon cela pourrait endommager l'appareil.
4. La température fonctionnante est -20~60°C ; N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, dans une zone humide ou à haute température.
5. Veuillez ne pas installer l'appareil autour de la zone mentale et du champ magnétique élevé, sinon cela affectera gravement la distance de contrôle.

5. MIBOXER APP




1) Téléchargement de l'application

Pour le système IOS : veuillez rechercher « MiBoxer » sur l'App Store.

(Au-dessus d'IOS9.0)


Pour le système Android : recherchez « MiBoxer » sur Google Play

(Au-dessus d'Android 5.0) ou scannez ci-dessous le code QR pour télécharger l'application.




2) Enregistrer un compte MiBoxer

Ouvrez l'application et cliquez sur le bouton S'inscrire ; Complétez l'inscription et connectez-vous.



3) Ajouter un appareil


1. Cliquez sur le « + » en haut à droite de la liste des appareils.
2. Veuillez sélectionner le type d'appareil que vous ajouterez, puis terminez l'ajout en fonction de l'indice de l'application.
3. Revenez à la liste des appareils après l'ajout avec succès, puis déroulez l'actualisation de la liste pour obtenir l'état de l'appareil.



4) **Modifier le nom de l'appareil ou supprimer l'appareil**

Faites glisser la liste des appareils vers la gauche, cliquez sur « Modifier » pour modifier le nom de l'appareil ; cliquez sur " Supprimer " pour supprimer l'appareil.

Remarque : si l'appareil a été partagé avec d'autres, l'appareil sera également supprimé de la liste des appareils de vos amis.



5) **Contrôle des applications**


Cliquez sur l'appareil que vous souhaitez atténuer dans la liste des appareils dans l'interface de gradation.



Cliquez sur speed+ en mode dynamique.



Cliquez sur la vitesse en mode dynamique.




6) **Instructions de commande vocale tierces**

Recherchez « Mi-Light Smart » sur une application de plateforme tierce et configurez-le.

Cliquez sur l'icône " ≡ " en haut à gauche de la page d'accueil ;

Cliquez ensuite sur "  Voice Control " pour consulter les instructions détaillées.

Remarque : la voix tierce contrôle simplement les lampes liées sur la télécommande sélectionnée. (Ne prend pas en charge le contrôle de zone)



7) *Partage de l'appareil*

Partagez l'appareil avec des amis, laissez vos amis contrôler cet appareil.

1. Cliquez sur l'icône "  " en haut à gauche de la page d'accueil.

2. Cliquez sur "  Shared Device " sur Mon partage, puis sur "Ajouter un partage" (Remarque : le périphérique de partage récepteur ne peut pas être à nouveau partagé).

3. Cliquez sur "  Jack jack@milight.com " pour modifier le partage, faites glisser vers la gauche pour supprimer le partage.